


Motori cablati	
Telecomando	9172
Sensore con centralina integrata	9680

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01

Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Collegare i cavi dell'alimentazione alla centralina integrata nel sensore.

.03


Cablaggio motore al sensore con centralina integrata



Collegare i cavi del motore alla centralina integrata nel sensore.

.03

Cablaggio motore al sensore con centralina integrata



.04


Cablaggio motore al sensore con centralina integrata



Ripristinare alimentazione 230V.

.05

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SEL" sulla centralina il led "CODE" inizierà a lampeggiare.



.06

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SU" per 5 secondi; il led "CODE" rimarrà acceso permanentemente.

.07

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10, altrimenti continuare col passaggio 8.

.08

Reset centralina



Premere i tasti "SEL" e "SET" insieme finché non si accendono tutti i led.


.09

Correzione direzione di movimento

Ripetere la "PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO" premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al sesto passaggio. Proseguire poi con il decimo passo.

.10


Regolazione fine corsa di discesa



Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11

Regolazione fine corsa di salita




Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

Motori cablati	
Centralina	2214
Telecomando	9172 / 9173
Anemometro	9429

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01

Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02

Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Collegare i cavi dell'alimentazione alla centralina.

.03


Cablaggio - Motore - Centralina



Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.03

Cablaggio - Motore - Centralina



.04


Cablaggio - Motore - Centralina



Ripristinare alimentazione 230V.

.05

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SEL" sulla centralina il led "CODE" inizierà a lampeggiare.



.06

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SU" per 5 secondi; il led "CODE" rimarrà acceso permanentemente.

.07

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 8, altrimenti continuare col passaggio 10.

.08

Reset centralina



Premere i tasti "SEL" e "SET" insieme finché non si accendono tutti i led.


.09

Correzione direzione di movimento

Ripetere la "PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO" premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al sesto passaggio. Proseguire poi con il decimo passo.

.10


Regolazione fine corsa di discesa



Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11

Regolazione fine corsa di salita



Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.




.12

Collegamento sensore sole e vento

Collegare i cavi come da schema:
morsetti 2°, 3° e 6° del sensore al morsetto 4° della centralina,
morsetto 1° sensore al 5° centralina
morsetto 4° sensore al 1° centralina
morsetto 5° sensore al 2° centralina


.13

Collegamento sensore sole e vento



.13

Schema collegamento del sensore sole e vento alla centralina



In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all'ultimo per ogni centralina.